



|                 |                   |                |                   |
|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>EQUIPOS:</b> | Calibrador No: 06 | Balanza No: 16 | Prensa No: PRC-16 |
|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|

SENTIDO DE APLICACIÓN DE CARGA RESPECTO A LA EXTRACCIÓN EN EL SITIO

V: Vertical    H: Horizontal

TMN:    Tamaño máximo nominal del agregado

**ESQUEMAS DE FALLAS TÍPICAS NTC 673-2010**

REVISÓ Y APROBÓ \_\_\_\_\_  
GREGORIO ROJAS ROJAS  
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

INF3815-A2-CN Pagina 1 de 2



|                 |                   |                |                   |
|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>EQUIPOS:</b> | Calibrador No: 06 | Balanza No: 16 | Prensa No: PRC-16 |
|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|

SENTIDO DE APLICACIÓN DE CARGA RESPECTO A LA EXTRACCIÓN EN EL SITIO

V: Vertical    H: Horizontal

TMN:    Tamaño máximo nominal del agregado

REVISÓ Y APROBÓ \_\_\_\_\_  
GREGORIO ROJAS ROJAS  
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

INF3815-A2-CN Pagina 2 de 2