



EQUIPOS:	Calibrador No: 06	Balanza No: 16	Prensa No: PRC-08
-----------------	-------------------	----------------	-------------------

SENTIDO DE APLICACIÓN DE CARGA RESPECTO A LA EXTRACCIÓN EN EL SITIO

V: Vertical H: Horizontal

TMN: Tamaño máximo nominal del agregado

ESQUEMAS DE FALLAS TÍPICAS NTC 673-2010

REVISÓ Y APROBÓ _____
GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20
Bogotá, D.C. – Colombia
E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com, yahoo.com

